

ВНИМАНИЕ!!

В случае прекращения электроснабжения либо при отключении инструмента от электросети снимите фиксацию (блокировку) выключателя и переведите его в положение «Выключено» для исключения дальнейшего самопроизвольного включения инструмента.

greenworks

**G40CS30II
2007807RU**

RU

ЦЕПНАЯ ПИЛА 40В

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



CSF302



EAC

1	Описание устройства.....	2
1.1	Предназначение устройства.....	2
1.2	Основные компоненты устройства.....	2
1.3	Упаковочный лист.....	2
2	Общие правила техники безопасности при обращении с электроинструментами.....	2
2.1	Безопасность рабочей зоны.....	2
2.2	Электробезопасность.....	2
2.3	Средства индивидуальной защиты.....	2
2.4	Использование электроинструмента и ход за ним	3
2.5	Использование аккумуляторной батареи и уход за ней.....	3
2.6	Сервисное обслуживание.....	4
3	Предупреждения о соблюдении техники безопасности при работе с цепной пилой.....	4
4	Причины реверсивного удара и действия оператора по его предотвращению	4
5	Символы.....	5

6	Символы риска	5
7	Утилизация	5
8	Сборка	6
8.1	Распаковка устройства	6
8.2	Добавление смазки для шины и цепи	6
8.3	Сборка пильной шины и цепи	6
8.4	Установка аккумуляторной батареи	6
8.5	Извлечение аккумуляторной батареи	6
9	Эксплуатация	6
9.1	Проверка смазки цепи	7
9.2	Удержание устройства	7
9.3	Запуск устройства	7
9.4	Остановка устройства	7
9.5	Валка дерева	7
9.6	Обрезка веток дерева	7
9.7	Распиливание бревна	8
10	Техническое обслуживание	8
10.1	Регуировка натяжения цепи	8
10.2	Заточка резцов	8
10.3	Техобслуживание пильной шины	9
11	Транспортировка и хранение	9
12	Выявление и устранение неисправностей	9
13	Технические данные	10
14	Гарантийные обязательства	11

1 ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1.1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Данная цепная пила предназначена для распила веток, стволов, бревен и бруса, диаметр которых определяется длиной реза пильной шины. Устройство предназначено только для распила дерева.
Устройство должно использоваться только взрослыми людьми вне помещений и предназначено для некоммерческого применения.
Не используйте цепную пилу для любых целей, отличных от указаных выше.

Не используйте цепную пилу для профессиональной вырезки деревьев. Дети и лица, не имеющие опыта работы, не должны работать с данным устройством. Во время работы обязательно использовать средства защиты и рабочую одежду.

1.2 ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

Рисунок 1-22

1. Чехол пильной шины
2. Защитный экран передней рукоятки/тормоза
3. Передняя рукоять
4. Кнопка блокировки
5. Курковый переключатель
6. Крышка топливного резервуара
7. Индикатор уровня масла
8. Отбойник с шипами
9. Пильная цепь
10. Задняя рукоять
11. Корпусная панель
12. Ручка регулятора натяжения цепи
13. Кнопка фиксации аккумуляторной батареи
14. Аккумуляторная батарея
15. Болт-натяжитель пильной цепи
16. Звездочка
17. Направляющая пильной шины
18. Масловыпускное отверстие
19. Паз пильной шины
21. Зениты цепи
22. Резец (зуб) цепи
23. Направление валки
24. Опасная зона
25. Путь отхода
26. Направление падения
27. Зарядка
28. Обратный пропил при валке
29. Шарнир
30. Обрезка ветвей
31. При обрезке оставьте ветви для поддержки ствола, чтобы они не касались земли
32. Бревно поддерживается по всей длине
33. Выполняйте распиловку сверху (над опорой) во избежание касания земли
34. Бревно поддерживается с одной стороны
35. Под опорой
36. Над опорой
37. Бревно поддерживается с обеих сторон
38. Распиловка бревна
39. Встаньте на верхнюю склон, так как при распиловке бревно может катиться

1.3 УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Пильная цепь
2. Ножны
3. Инструкция пользователя

2 ОБЩИЕ ПРАВЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ознакомьтесь с правилами безопасной эксплуатации. Несоблюдение данных правил оператор может пострадать от воздействия электрического тока, получить ожоги и иные травмы.

Сохраните все инструкции по технике безопасности для дальнейшего использования.
Термины «устройство» и «электроинструмент» в инструкции по технике безопасности относятся к вашему электроинструменту, использующему в качестве источника питания литий-ионную АКБ.

2.1 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Поддерживайте рабочую зону в чистоте и позаботьтесь о её надлежащем освещении. Используйте устройство при недостаточном освещении трамвоя-точечно.

Не используйте инструмент во взрывоопасной атмосфере, с присутствием легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

Не подпускайте к себе детей и посторонних лиц при работе с электроинструментом. Не отвлекайтесь во время работы, это может привести к потере контроля над ситуацией.

2.2 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

• Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Не пытайтесь изменить конструкцию вилки. Использование правильно подобранных вилок и розеток минимизирует риск поражения оператора электрическим током. Не соединяйте разъемы вилки и розетки может вызвать повреждение инструмента и поражение оператора электрическим током.

Избегайте контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, кухонные плиты и холодильники. Контакт работающего устройства с такими поверхностями может привести к поражению оператора электрическим током .

Не подвергайте устройство воздействию влаги (дожди). При попадании влаги в электроинструмент существует опасность поражения оператора электрическим током.

Бережно обращайтесь со шнуром питания. Не используйте шнур для переноса, перетягивания устройств, не тяните за него при отключении электроинструмента. Разместите шнур питания на достаточном расстоянии от источников тепла, ГСМ, острых предметов и подвижных частей пыли. При повреждении или перекручивании шнур питания устройство может выйти из строя.

• При использовании электроинструмента за пределами применяемой наружной зоны, удалившись, предназначенные для работы на открытом воздухе. Использование правильно подобранных по рабочим характеристикам удлинителя снижает риск поражения оператора электрическим током.

• Если электроинструмент необходимо использовать во влажном помещении, примените УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ТОКОВ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ (УЗО), защищающее источник питания. Используйте УЗО для снижения возникновения риска электрического удара.

2.3 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

• При работе с электроинструментом будьте внимательны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотических средств, алкоголя или лекарственных препаратов. Невнимательность при работе с электроинструментом может в результате привести к серьезной травме.

- Используйте средства индивидуальной защиты.** Используйте защитные очки. Используйте средства индивидуальной защиты (анти-пылевую маску, прочную обувь, шлем-кашку и средства защиты органов слуха) для снижения опасности получения травмы.
- Предотвращение случайного запуска.** Перед подключением к источнику питания и / или аккумулятору, а также при транспортировке или переносе электроинструмента убедитесь в том, что выключатель находится в отключенном положении. Перенос электроинструмента во включенном состоянии может привести к несчастному случаю.
- Удалите с корпуса любые регулировочные или гаечные ключи, прежде чем вы подключите устройство к источнику питания. Гаечный или регулировочный ключ, прикрепленный к вращающейся части электроинструмента, может нанести травму оператору.**

- Не прилагайте чрезмерных усилий.** Оператор должен быть способен удерживать равновесие, а его ноги должны иметь надежную опору. Правильная опора и равновесие при работе помогут избежать электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
- Правильно одевайтесь.** При работе с устройством не надевайте просторную одежду или ювелирные изделия. Ни допускайте контакта волос, одежды с подвижными частями устройства. Свободная одежда, украшения или длинные волосы при контакте с подвижными частями устройства будут повреждены, что может стать причиной травмирования самого оператора.
- Если устройства имеют подключаемые аксессуары для вытяжки и сбора пыли, их следует подключить и использовать надлежащим образом.** Использование аксессуаров для сбора пыли поможет предотвратить связанные с ней опасности.
- Во время работы с устройством будьте внимательны и сконцентрированы.** Беспечность в обращении с устройством может привести к возникновению травмы.

2.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И УХОД ЗА НИМИ

- Не прилагайте чрезмерных усилий при работе с электроинструментом.** Используйте соответствующий по характеристикам электроинструмент для намеченных вами целей. Использование правильно подобранным инструментом позволяет лучше выполнить требуемую работу.
- Не пользуйтесь электроинструментом, если выключатель не включает и не выключает устройство.** Электроинструмент, который не контролируется с помощью выключателя, является источником потенциальной опасности и должен быть отремонтирован.
- Выньте вилку из источника питания и / или АККУМУЛЯТОРНОЮ БАТАРЕЮ из электроинструмента перед проведением регулировки, замены аксессуаров или перед размещением электроинструментов на хранение.** Такие превентивные меры снижают риск случайного запуска электроинструмента.
- Храните инструменты от источника питания** электроинструменты в помещениях недоступных для детей. Не позволяйте лицам, не ознакомленным с инструкцией по использованию использовать данное устройство. Инструменты в руках неподготовленных пользователей могут представлять опасность для окружающих.

- Поддержание работоспособности электроинструментов.** Регулярно проверяйте устройство на наличие повреждений (зажим режущей цепи или полотна, повреждение звездочки и т.п.), которые могут повлиять на работу устройства. Перед использованием электроинструмента выполните ремонт в случае его повреждения. Причиной многих несчастных случаев становится неправильное обслуживание инструментов.
- Поддерживайте режущие части инструментов в остром и чистом состоянии.** Поддержание работоспособного состояния режущих кромок позволит избежать их защемления при работе и гарантировать удобство эксплуатации устройства. Используйте электроинструмент, аксессуары, инструменты и т.д. в соответствии с данными инструкциями, принимая во внимание условия эксплуатации и специфику выполняемой работы. Использование инструмента не по назначению может привести к опасной ситуации.

2.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И УХОД ЗА НЕЙ

- Заряжайте АКБ с использованием штатного зарядного устройства.** Использование не штатного зарядного устройства может привести к взрыванию АКБ и зарядного устройства, если их рабочие характеристики не совпадают.
- Используйте электроинструменты только со штатными аккумуляторами** Использование любых других аккумуляторов может привести к пожару и травмированию оператора . Если аккумулятор не используется, храните его вдали от металлических предметов, таких как канцелярские скрепки, монеты,ключи, гвозди, винты или другие небольшие металлические объекты, которые могут замкнуть его контакты друг с другом. Закорачивание контактов АКБ может привести к ее взрыванию и пожару .

- В жестких условиях эксплуатации, электролит может выделиться из аккумулятора, избегайте контакта с ним.** При соприкосновении контакта с электролитом, смойте его мылом и водой. Если электролит попал в глаза, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. Электролит, выпотекший из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги .
- Запрещается использовать поврежденную аккумуляторную батарею или устройство.** Запрещается вносить изменения в АКБ или устройство. Поврежденные или измененные АКБ могут привести к получению травмы или пожара.
- Не допускайте перегрева аккумуляторной батареи или устройства.** Не размещайте аккумуляторную батарею или устройство вблизи источников тепла или в месте воздействия солнечных лучей. Перегрев свыше 130°C может привести к получению травмы.
- Соблюдайте инструкции по технике безопасности и зарядке АКБ.** Заряжайте аккумуляторную батарею в диапазоне рабочих температур. Некорректная зарядка АКБ или зарядка АКБ вне диапазона рабочих температур могут привести к получению травмы и пожара.

3

2.6 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Техническое обслуживание инструмента должно выполняться только в авторизованном сервисном центре с использованием оригинальных запасных частей.** Это гарантирует безопасную работу устройства.
- Запрещается самостоятельное обслуживание поврежденных аккумуляторных батарей.** Обслуживание аккумуляторных батарей должно осуществляться производителем или авторизованным сервисным центром.

3 ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЦЕПНОЙ ПИЛОЙ

Во время работы с цепной пилой избегайте прямого контакта частей тела с пильной цепью. Перед запуском цепной пилы убедитесь, что она ни с чем не соприкасается. Неизвестность при работе с цепными пилами может привести к повреждению одежды или травмированию частей тела.

Всегда держите цепную пилу правой рукой за заднюю рукоятку, а левой рукой за переднюю рукоятку. Удерживание цепной пилы в другом положении (левой рукой за заднюю рукоятку, а правой – за переднюю), увеличивает риск возникновения травм и является недопустимым.

В случаях, когда режущий инструмент при эксплуатации может контактировать со скрытой проводкой, удерживайте его из изолированных непроводящих захватов. Контакт цепной пилы с «проводкой под напряжением» может привести к появлению напряжения на металлических частях и, как следствие, к поражению током оператора устройства. Используйте защитные щиты и средства защиты органов слуха. Также рекомендуются средства для защиты головы, рук, ног и стоп. Надлежащая защитная одежда снижает количество травм вследствие летящих щепок или случайного контакта с цепной пилой.

Оператор запрещается работать с цепной пилой, находясь на стремянке, крыше или иной непрочной поверхности. Работа с цепной пилой при размещении оператора на дереве может привести к падению и получения травмы.

Всегда используйте прочную опору и работайте с цепной пилой, только находясь на закрепленной, надежной и ровной поверхности. Работа на скользких или неустойчивых поверхностях, например, лестницах может привести к падению, развеинованию спиралью, и потере контроля за цепной пилой.

При обрезке сильно согнутой ветки будьте готовы к реверсивному удару . При расщеплении согнутой ветки может произойти ее неконтролируемое раскрытие . Такой реверсивный удар , по оператору, или по пиле может привести к отбросу пилы , и потере контроля над ней.

Будьте чрезвычайно осторожны при спиливании кустарника и молодых деревьев . Контакт с гибкой древесиной может вызвать неожиданному заклиниванию пильной цепи , потере равновесия оператором , а так же реверсивному удару .

Переносите цепную пилу удерживая ее за переднюю рукоятку в выключенном состоянии. При транспортировке или хранении цепной пилы всегда устанавливайте чехол на пильную шину . Соблюдение правил безопасности эксплуатации минимизирует риск случайного контакта частей тела с пильной цепью .

Следите указаниям по смазке, затяжению цепи и замене аксессуаров . Излишне затянутая или ослабленная цепь , отсутствие смазки цепи может привести к ее разрыву , заклиниванию и реверсивному удару .

Цепная пила предназначена только для пиления древесины. Запрещается использовать цепную пилу не по назначению. Запрещается использовать цепную пилу для распила пластика, каменной кладки и иных строительных материалов. Использование цепной пилы не по назначению может привести к её выходу из строя и травме оператора .

Перед осуществлением валики дерева убедитесь, что полностью прочти все инструкции и учти возможные риски. Несоблюдение техники безопасности и незнание особенностей процедуры валики деревьев может привести к травмированию оператора и иных лиц в рабочей зоне .

Данная цепная пила не предназначена для валики деревьев в профессиональных целях. Используйте данную цепную пилу только по прямому назначению. Использование пилы не по назначению может привести к возникновению серьезных травм.

К проведению работ с цепной пилой на дереве допускаются только лица, прошедшие специальную подготовку. Проведение работ на дереве неквалифицированными лицами может привести к возникновению травм.

Внимательно изучите инструкцию по чистке, хранению и обслуживанию электроинструмента. Убедитесь, что выключатель находится в положении «Выкл.», а аккумуляторная батарея извлечена из устройства. Неподконтрольный запуск цепной пилы во время ее обслуживания может привести к возникновению травм.

4 ПРИЧИНЫ РЕВЕРСИВНОГО УДАРА И ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА ПО ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

Реверсивный удар может возникнуть, когда режущая кромка или конец пильной шины прикасается к материалу или когда при пилении древесина скжимается и зацепляет цепную пилу.

Соприкосновение шины с древесиной в некоторых случаях может вызвать внезапное отбрасывание шины в направлении противоположном ходу пилы, откладывание пильной шины вверх и назад, в направлении оператора. Заклинание цепи пилы вдоль верхней части пильной шины может внезапно отбросить пильную шину в обратном направлении на оператора.

Любое из этих действий пилы может привести к потере управления, что может стать причиной серьезного травмирования. Ни в коем случае, горячая деревянная ветвь не должна находиться вблизи пильной шины в направлении оператора. Для предотвращения травм оператор должен принять определенные меры для того, чтобы процесс расщепления не привел к возникновению несчастного случая или травмы.

Реверсивный удар является результатом неправильного использования пилы и / или неправильных рабочих процедур или условий эксплуатации, и его можно избежать, если принять надлежащие меры предосторожности, указанные ниже:

Держите пилу крепко, двумя руками, обхватив ее рукоятки всеми пальцами рук . Расположите части тела, в которых вы работаете, чтобы эффективно противодействовать реверсивному удару .

Оператор может предотвратить реверсивный удар, приняв соответствующие меры. Следите за тем, чтобы пила не вырвалась из рук.

Не прикладывайте чрезмерных усилий и не выполняйте распил на уровне выше плеч. Это поможет предотвратить непреднамеренное соприкосновение с пильнойшиной и позволит лучше управлять цепной пилой в непредвиденных ситуациях.

4

- Используйте для замены изношенных только оригинальные шины и цепи.** Неправильно выбранные для замены шины и цепи могут стать причиной обрыва цепи и/или реверсивного удара.
- Выполните указания производителя по заточке и техническому обслуживанию цепной пилы.** Уменьшение высоты просвета между режущими кромками пильной цепи может привести к увеличению риска отбрасывания пильы.

5 СИМВОЛЫ

На данном устройстве могут быть размещены некоторые из следующих символов. Необходимо ознакомиться с ними и понять их значение. Эта информация поможет качественнее работать с устройством и сделает ее более безопасной.

СИМВОЛ	ОБОЗНАЧЕНИЕ/ОБЪЯСНЕНИЕ
	Постоянный ток - Тип или характеристика тока.
	Обозначения, относящиеся к безопасности оператора.
	Перед использованием устройства внимательно прочтите все инструкции и правила по технике безопасности.
	Используйте защитные очки и наушники.
	Не подвергайте устройство воздействию влаги (дожди).
	Избегайте контакта с пильной шиной.
	Держите устройство двумя руками.
	ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны! Возможен реверсивный удар
	Используйте защитные перчатки.
	Не подпускайте посторонних, в особенности детей и домашних животных, ближе, чем на 15 м. к рабочей зоне.

6 СИМВОЛЫ РИСКА

Ниже приведены сигнальные слова и объяснения предназначены для разъяснения рисков, которые могут повлечь за собой использование данного продукта.

Символ	Сигнальное слово	Объяснение
	ОПАСНОСТЬ	Указывает на чрезвычайно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смертельному случаю или жизненно опасной травме.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на возможную опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы.
	ВНИМАНИЕ	Указывает на возможную опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к умеренно опасной травме или травме средней тяжести.
	ВНИМАНИЕ	(Без сигнального предупреждения) Указывает на ситуацию, которая может стать причиной повреждения оборудования или материалов.

7 УТИЛИЗАЦИЯ



8 СБОРКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте не рекомендованные для данного устройства комплектующие детали и запасные части.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед сборкой устройства извлеките из него аккумуляторную батарею.

8.1 РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием убедитесь, что сборка устройства произведена правильно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не работаете с устройством, если его детали имеют повреждения.
- Не используйте устройство в случае отсутствия каких-либо штатных деталей.
- В случае повреждения или отсутствия каких-либо деталей, обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр.

- Откройте упаковку.
- Прочтите документацию, находящуюся внутри коробки.
- Извлеките из коробки все неустановленные детали.
- Извлеките устройство из коробки.
- Извлеките упаковку и коробку в соответствии с местным законодательством.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для обеспечения собственной безопасности не помещайте аккумуляторную батарею в устройство до полной его сборки.

8.2 НАНЕСЕНИЕ МАСЛА НА ШИНУ И ЦЕЛЬ

Проверьте количество масла в масляном резервуаре. Если уровень масла низкий, долейте в резервуар масло для смазки шины и цепи, как указано ниже.

ВАЖНО

Используйте только подordination по характеристикам масло для смазки шины и цепи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Масло для шины и цепи не входит в комплект поставки.

- Снимите крышку с масляного резервуара.
- Добавьте масло в масляный резервуар.
- Используйте оконко индикатора уровня масла для того, чтобы убедиться в отсутствии загрязнений в масляном резервуаре во время добавления масла.
- Закройте крышку масляного резервуара.
- Плотно затяните крышку.
- Полная заправка масляного резервуара длится примерно 15-40 минут.

ВАЖНО

Не используйте загрязненное масло или масло содержащее иные примеси. Использование такого масла может привести к повреждению шины или цепи.

8.3 СБОРКА ПИЛЬНОЙ ШИНЫ И ЦЕПИ

Рисунок 1-7

1. Ослабьте крепление корпусной панели, повернув ручку натягителя цепи против часовой стрелки.

2. Снимите корпусную панель.

3. Поместите звенья цепи в паз шины.

4. Расположите резцы цепи в направлении пила цепи.

5. Расположите цепь нашине так, чтобы остаток цепи образовал петлю позади пильной шины.

6. Убедитесь что цепь плотно держится нашине.

7. Разместите цепную петлю вокруг звездочки.

8. Закрепите пильную шину на опорах корпуса вставив

9. Установите корпусную деталь на штатное место.

10. Натяните цепь. Обратитесь к пункту *Регулировка напряжения цепи*.

11. Если цепь хорошо натянута затяните ручку регулятора .

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке новой цепи протестируйте ее в течение 2-3 минут. После первого использования цепь удлиняется. Проверьте натяжение и затяните цепь при необходимости.

8.4 УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Рисунок 2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Замените аккумуляторную батарею или зарядное устройство в случае их повреждения.

• Перед установкой аккумуляторной батареи убедитесь, что двигатель устройства остановлен, и что устройство находится в выключенном состоянии.

• Перед установкой аккумуляторной батареи внимательно приведите к аккумуляторной батареи и зарядному устройству.

• Согласуйте клавиши аккумуляторной батареи и батарееприменика.

2. Перед началом использования устройства убедитесь, что аккумуляторная батарея плотно зафиксирована в батарееприменике.

3. Задвиньте аккумуляторную батарею в батарееприменик до ясно слышимого щелчка, означающего, что аккумуляторная батарея расположена на штатном месте.

8.5 ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Рисунок 3

1. Зажмите и держите кнопку фиксации аккумуляторной батареи.

2. Извлеките аккумуляторную батарею из устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

При перемещении устройства извлеките аккумуляторную батарею. Без необходимости не прикасайтесь к кнопке фиксации аккумуляторной батареи.

ВАЖНО

Перед каждым использованием устройства проверяйте натяжение цепи.

9.1 ПРОВЕРКА СМАЗКИ ЦЕПИ

ПРИМЕЧАНИЕ
Не используйте устройство при отсутствии масла на цепи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для проведения смазки и перед его использованием устройство должно проработать в течение 2-3 минут в режиме колотого хода.

Рисунок 1

- Проверьте уровень масла устройства по соответствующему индикатору.
- При необходимости добавьте масло в резервуар.

9.2 УДЕРЖАНИЕ УСТРОЙСТВА

Рисунок 8

- Зона удержания устройства расположена в 100 мм за кнопкой блокировки.
- Держите цепную линию правой рукой за заднюю рукоять, а левой рукой за переднюю рукоять. Всегда используйте обе руки для удержания устройства.
- Держите устройство за рукоятки, обхватив их всеми пальцами рук.
- Убедитесь, что левая рука держит переднюю рукоять и ваш большой палец находится под рукояткой.

9.3 ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

Рисунок 1

- Нажмите кнопку блокировки.
- Нажмите курковый выключатель, удерживая нажатой кнопку блокировки.
- Отпустите кнопку блокировки.

9.4 ОСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

Рисунок 1

- Отпустите курковый выключатель для остановки устройства.

9.5 ВАЛКА ДЕРЕВА

Рисунок 1-10

При первом использовании рекомендуется (стандартная практика), разрезать бревна на пильном козле или раме.

- Перед началом валки деревьев убедитесь, что:
- Минимальное расстояние между зонами распиловки и падением в длину равно более высоты дерева.
 - Правильная опора дерева предотвратит:
 - Травматизм оператора.
 - (Попреждению) линий электропередач. Если деревья касаются линий электропитания, немедленно уведомьте об этом энергоснабжающую компанию.
 - Повреждений имущества.

- Оператор не должен находиться в опасной зоне, например, никакой части ствола на котором стоит дерево.
- Долгий пропил требует принятия изоляции для оператора в направлении, противоположном направлению валки, и в обе стороны от него. Направление падения зависит от:
 - Естественного наклона дерева.
 - Расположения больших ветвей.
 - Направления ветра.
 - Перед валкой убедитесь, что на дереве отсутствуют гряды, камни, отслаивающаяся кора, гвозди и крошки.
- Сделайте нижний пропил выше выреза. Убедитесь, что пропил сделан на глубину:
 - 1/3 диаметра дерева.
 - Перпендикулярно направлению падения.

ВНИМАНИЕ

Сформированное нижнего пропила поможет избежать заполнения цепи пилью или пильной шиной при создании второго пропила.

- Выполните валочный пропил как минимум на 50 мм выше нижнего края углового выреза. Убедитесь, что это достигнуто.

- Сделан параллельно нижнему пропилу выреза.
- Составьте достаточную часть ствола, чтобы облегчить сдвиг деревянной шарнир, который предотвратит скручивание дерева и его падение в неправильном направлении.

Когда валочный пропил приближается к шарниру дерево падает. Остановите выполнение валочного пропила, если дерево:

- Не падает в требуемом направлении или
- Движется назад и вперед и заклинивает цепь.

3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАЛОЧНЫЙ КЛИН ДЛЯ РАЗДВИЖЕНИЯ ПРОПИЛА И ДАЙТЕ ДЕРЕВУ УПАТЬ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

4. Когда дерево начинает падать:

- Извлеките цепную пиль из пропила.
- Остановите устройство.
- Установите защитный чехол на шину.

- Покиньте зону по пути эвакуации. Будьте готовы к падению верхних веток, смотрите под ноги.

9.6 ОБРЕЗКА ВЕТОК ДЕРЕВА

Рисунок 11

Обрезка веток – это удаление ветвей с поваленного дерева.

- Оставьте большие нижние ветки, чтобы ствол не лежал на земле.
- Обрежьте небольшие ветки одним проходом пильы
- Обрежьте ветки с приложением усилия снизу вверх.
- Оставьте большие нижние ветки в качестве опоры, пока ствол не будет распилен.

9.7 РАСПИЛОВКА БРЕВНА

Рисунок 12-15

Распиловка означает разрезание бревна на части требуемой длины. Сохраняйте равновесие. Если это возможно, бревно должно быть поднято и подперто винтами или деревянными подпорками.

- Если бревно имеет опору от всей длине, распишите его части, начиная сверху.

- Если бревно имеет опору с одной стороны

- Пропилите его в первый раз на 1/3 толщины снизу.

- Выполните второй пропил сверху, чтобы завершить распил.

- Если бревно имеет опору от двух сторон

- Пропилите его в первый раз на 1/3 толщины сверху.

- Выполните второй пропил на 2/3 снизу, чтобы завершить распил.

- Если распил бревна выполняется на склоне:

- Станьте на склоне выше бревна.

- Контролируйте работу цепной пильы.

- Держите ее краек за ручки.

- Ослабьте давление на пильу в конце процесса распила.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прописшая цепь может соскакивать и вызывать серьезные травмы или даже привести к смертельному исходу.

▲ ВНИМАНИЕ

Прикасайтесь к цепи, шине или области вокруг цепи только в защитных перчатках.

- Остановите устройство.

- Оснабьтесь крышку цепи, повернув ручку крышки против часовой стрелки.

▲ ПРИМЕЧАНИЕ

Нет необходимости снимать крышку цепи, чтобы отрегулировать натяжение цепи.

- Поверните ручку натяжения цепи по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение.

- Поместите цепь посередине пильной шины внизу.

- Расстояние между пильной шиной и цепью должно составлять от 3 до 6 мм.

10.2 ЗАТОЧКА РЕЗЦОВ

В случае затруднения при проникновении цепи в древесину следует выполнить заточку резцов следующим образом:

▲ ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуется, чтобы работы по заточке резцов выполнил представитель сервисного центра с помощью электрического точечного напильника.

Рисунок 16-19

- Натяните цепь.

- Заточите кромки резцов с помощью круглого напильника диаметром 5/32 (4 мм).

- Заточите верхнюю пластину, боковую пластину и глубоком с помощью плоского напильника.

- Заточите все резцы до требуемых углов и одинаковой длины.

▲ ПРИМЕЧАНИЕ

Во время процесса

- Держите напильник горизонтально – затачиваемой поверхности.

- Используйте среднюю часть напильника.

- Выполните заточку поверхности, прилагая краткосрочное, но значительное усилие.

- Поднимайте напильник при каждом возвратном движении.

- Затачивайте резцы с одной стороны и затем переходите ко второй стороне.

Замените цепь, если:

- Длина режущей кромки менее 5 мм.

- Между приводными передаточными звеньями и зажимками слишком большое расстояние.

- Скорость распила низкая.

- Заточите цепь несколько раз, если скорость резки не увеличивалась. Цепь изношена.

10.1 РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ

Рисунок 2-7

Чем больше используется пиль, тем длиннее становится цепь. Поэтому очень важно постоянно проводить регулировку цепи, чтобы устранить ее провисание.

10.3 ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ ПИЛЬНОЙ ШИНЫ

■ ПРИМЕЧАНИЕ

Периодически проводите переустановку шинны , так чтобы обеспечить ее симметричный износ с 2-х сторон .

Замените шину если:

- Паз не соответствует высоте приводных передаточных звеньев (они никогда не должны касаться дна пазов шины).
- Внутренняя часть пильной шины изношена , что приводит к неравномерному износу цепи с одной из сторон.

11 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Перед перевозкой устройства всегда

- Вынимайте аккумулятор из устройства.
- Не прикасайтесь к кнопкам блокировки и выключателям.
- Наденьте чехол на пильную шину . При переносе устройства в место хранения всегда вынимайте аккумулятор из устройства.
- Своевременно проводите очистку устройства от олипок и иных загрязнений.
- Убедитесь, что место хранения
 - Недоступно для детей.
 - Находится вдали от веществ, которые могут вызывать коррозию (таких как садовые химикаты и противообледенительные соли).

12 ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Пильная шина и цепь нагрелись и выделяют дым.	Цель сильно натянута.	Отрегулируйте натяжение цепи.
	Масляный резервуар пустой.	Добавьте масло.
	Загрязнение вызывает блокировку пильного выпускного отверстия.	Снимите пильную шину и прочистите масло выпускного отверстия.
	Загрязнение вызывает блокировку масляного резервуара.	Прочистите масляный резервуар. Добавьте новое масло в резервуар .
	Загрязнение вызывает блокировку пильной шины и крышки масляного резервуара.	Прочистите пильную шину и крышку масляного резервуара .
	Загрязнение вызывает блокировку звездочки и приводных шестерен.	Проведите очистку звездочки и приводных шестерен.

Проблема	Возможная причина	Решение
Двигатель работает, но цепь не вращается.	Цель сильно натянута.	Отрегулируйте натяжение цепи.
	Пильная шина и цепь повреждены.	Замените пильную шину и цепь .
Двигатель поврежден.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Выньте аккумулятор из устройства. 2. Снимите корпусную панель. 3. Снимите шину и пильную цепь. 4. Удалите опилки и грязь с приводных шестерен . 5. Установите аккумулятор и запустите устройство. <p>Если звездочка вращается, это означает, что двигатель работает правильно. Если звездочка не вращается, обратитесь в сервисный центр.</p>
Двигатель работает и цепь вращается, но цепь не режет.	Цепь затупилась.	Заточите или замените пильную цепь.
	Цепь вращается в неправильном направлении.	Поменяйте направление движения цепи .
	Цель сильно натянута или ослабла.	Отрегулируйте натяжение цепи.
Устройство не запускается.	Цепной тормоз блокирует работу .	Потяните цепной тормоз в направлении задней рукоятки для разблокировки пилы .
	Аккумулятор неправильно установлен в батареепримнике .	Убедитесь, что аккумулятор плотно зафиксирован в батареепримнике (был ясно слышен щелчок при ее фиксации).
	Заряд аккумуляторной батареи низкий.	Зарядите аккумулятор.
	Кнопка блокировки и курковый выключатель не нажаты одновременно.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите кнопку блокировки и удерживайте ее в нажатом состоянии. 2. Нажмите курковый выключатель для запуска устройства.
	Аккумуляторная батарея слишком горячая или слишком холодная.	Обратитесь по руководству по эксплуатации аккумуляторной батареи и зарядного устройства.

Проблема	Возможная причина	Решение
	Устройство находится в режиме защиты для защиты печатной платы	Отпустите курковый выключатель и запустите устройство повторно. Не прилагайте чрезмерных усилий при работе с устройством.
Двигатель работает, но цепь неправильно обрезает, или двигатель останавливается через . 3 секунды после запуска	Аккумуляторная батарея не заряжена.	<p>Зарядите аккумуляторную батарею. Обратитесь к инструкции по эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства для правильной процедуры зарядки.</p> <p>Смазывание цепи снижает трение. Не позволяйте пильной шине и цепи работать с недостаточным количеством смазки.</p>
	Цепь не смазана.	
	Неправильная температура хранения аккумуляторной батареи.	Охладите аккумуляторный блок до температуры окружающей среды.

13 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	40 В постоянного тока
Скорость вращения без нагрузки	4.2 м/с
Длина пильной шины	305 мм
Остановка цепи	< 2 с
Емкость масляного резервуара цепи	200 мл
Вес (без аккумуляторного блока)	2.6 кг
Измеренный уровень звукового давления	$L_{WA}=79.3 \text{ дБ(A)}$, $K_{WA}=3 \text{ дБ(A)}$
Гарантируемый уровень мощности звука	$L_{WA}=96 \text{ дБ(A)}$
Уровень вибрации	$<2.5 \text{ м/с}^2$, $K=1.5 \text{ м/с}^2$
Цепь	90P X045X CL14345
Пильная шина	124MLEA041/M1431245-1041
АКБ	G40B2/G40B25/G40B4 и другие модели серии ВAF
Зарядное устройство	G40C и другие модели серии СAF

14 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на инструменты TM GREENWORKS составляет:

- 3 года (36 месяцев) для изделий и зарядных устройств используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд;
- 2 года для аккумуляторных батарей, используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд;
- 1 год (12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82B, используемых в коммерческих целях и объемах;

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть официальных дистрибуторов. Эта дата указана в кассовом чеке или гарантинном талоне, подтверждающем факт приобретения инструмента, зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантированного срока, гарантинный срок продлевается на период, в течение которого он не использовался потребителем. Гарантинные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

ОГРАНИЧЕНИЯ. Гарантинное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS. Гарантинное обслуживание распространяется на инструменты, завезенные на территорию РФ начиная с 2015 года, через ООО «ГРИНВОРКСТУЛЗ», имеющие Гарантинный Талон или товарный чек, позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, серийному номеру, коду, дате производства и дате продажи.

Гарантин производителя не распространяется на следующие случаи:

1. Неисправности инструмента, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а также принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;

2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговоренных в Инструкции по эксплуатации;

3. Повреждение, возникшее вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);

4. Повреждения, возникшие в результате перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус инструмента атмосферных осадков, жидкостей, насекомых или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);

5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатели и другие узлы или детали). К безусловным причинам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнение или обугливания изоляции, повреждения проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры;

6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;

7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питанияющей электросети требованиям к электросети, указанным на инструменте;

8. Повреждения, вызванные очисткой инструментов с использованием химически агрессивных жидкостей;

9. Инструменты, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АСЦ) GREENWORKS TOOLS;

10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АСЦ;

11. Ремонт, произведенный с использованием запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛЗ» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантинного срока Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS или к официальному дистрибутору компании, указанному в Инструкции, а также на сайте www.greenworkstools.ru. Основанием для предоставления услуги по гарантинному обслуживанию в рамках данных гарантинных обязательств является правильно оформленный гарантинный талон, содержащий информацию об артикуле, серийном номере, дате продажи инструмента, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантинных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ GREENWORKS.

Настоящие гарантинные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании. Копия последней редакции гарантинных обязательств будет доступна на сайте www.greenworkstools.eu и на русскоязычной версии сайта www.greenworkstools.ru.

Официальный Сервисный Партнер TM GREENWORKS TOOLS в России – ООО «Фирма Технопарк». Адрес: Российская Федерация, г. Москва, улица Гардейская, дом 3, корпус 1. Горячая линия: 8-800-700-65-25.

Инструмент ручной электрифицированный, торговых марок «Greenworks Tools», «Greenworks» соответствуют требованиям технических регламентов:

- № ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- № ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- № ТР 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Изготовитель: «Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.»

Адрес: 213000, Китайская Народная Республика, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжуинлоу, поселок Тсингган, 65. Страна производства: Китай.

Официальное представительство и импортер в Российской Федерации и странах СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»)

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6. Телефон: +7-495- 221-8903

Импортер в Республику Беларусь:

Совместное предприятие СКАНЛИНК-ООО

Адрес: г. Минск, 4-ый пер. Монтажников д.5-16, т.234-99-99 факс 238-04-04 e-mail: opt@scanlink.by

Запрещается выбрасывать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Дата производства указана на этикетке устройства в формате: Месис / Число / Год.